



A Collection of Furniture That Floats™



## sonoma chaise lounge™

### INSTRUCTIONS

Congratulations on the purchase of your new Terra Sol Sonoma Chaise Lounge™! We know you take great pride in accessorizing your pool and patio with quality products. We too, take pride in using the very best materials when manufacturing our line of furniture that floats. To ensure that you will enjoy the full experience of your new lounge, we have prepared these product care instructions:

- Please do not leave the lounge exposed to sunlight for lengthy periods of time—especially during the cold weather months.
- Please make sure it's not left out in the cold during the cold weather months. Moisture may form inside, putting your lounge at risk of cracking.
- Do not leave the lounge in the water for a lengthy amount of time when it's not in use. While your lounge is manufactured of the very best all-weather materials, slight fading may occur over time; leaving the lounge in the pool indefinitely may cause an uneven result.
- Should your lounge get dirty, we suggest using a mild dish detergent mixed with water. Use the solution to wash the surface with a rag or terrycloth or any other non-abrasive material.
- Make sure to rinse your lounge after use in the pool. This will help to eliminate any chlorine or salt residue that may damage your float over time.

Following these simple care instructions will ensure that you will be able to enjoy your new lounge for many years to come.

To find other items to accompany your Terra Sol Chaise Lounge or any of our other items in the Swimways line, please check out our website at [www.swimways.com](http://www.swimways.com).

Thank you for purchasing the Sonoma Chaise Lounge from Terra Sol. We hope you have a water-full experience!

### INSTRUCTIONS

Félicitations pour l'achat de votre nouvelle chaise longue Terra Sol Sonoma Chaise Lounge™! Nous savons que vous tenez à utiliser des produits de qualité pour décorer votre piscine et votre terrasse. Quant à nous, nous sommes fiers de fabriquer notre mobilier flottant à partir des meilleurs matériaux sur le marché. Afin de vous permettre de profiter pleinement de votre nouvelle chaise longue, nous avons préparé les instructions d'entretien suivantes :

- Ne pas exposer la chaise longue aux rayons du soleil pendant des périodes prolongées, en particulier pendant l'hiver.
- Ne pas la laisser à l'extérieur pendant l'hiver. De l'humidité peut se former à l'intérieur, exposant ainsi la chaise longue à des risques de fissures.
- Ne jamais laisser la chaise longue dans l'eau pendant des périodes prolongées lorsqu'elle n'est pas utilisée. Bien que la chaise longue ait été fabriquée à partir de matériaux résistant aux intempéries de la plus haute qualité, une légère décoloration peut se produire au fil du temps. Si la chaise longue est laissée dans une piscine pendant des périodes prolongées, sa couleur peut devenir inégale.
- Pour nettoyer la chaise longue, utiliser un mélange d'eau et de liquide vaisselle et nettoyer la surface du produit à l'aide d'un chiffon, d'un tissu éponge ou de toute autre matière non abrasive.
- Bien rincer la chaise longue après l'avoir utilisée en piscine de manière à éliminer les résidus de chlore ou de sel qui risqueraient de l'endommager à long terme.

En suivant ces instructions d'entretien simples, vous profiterez de votre nouvelle chaise longue pendant de nombreuses années.

Pour trouver d'autres produits pour accompagner votre chaise longue Terra Sol Chaise Lounge ou nos autres articles de la gamme Swimways, rendez-vous sur notre site Internet : [www.swimways.com](http://www.swimways.com).

Merci d'avoir acheté la chaise longue Sonoma Chaise Lounge de Terra Sol. Nous espérons qu'elle vous satisfera pleinement!



Swimways Corp.  
5816 Ward Court  
Virginia Beach, VA 23455 USA  
1-800-889-SWIM (7946)

P/N 712320

Comments or Assistance?  
Vous avez des commentaires ou besoin d'aide?  
Please call:/Appelez-nous au 1-800-889-SWIM (7946)



A Collection of Furniture That Floats™

### Draining Your Sonoma Chaise Lounge™:


While your lounge is made of the best materials and techniques, it may still gather water over time. Drain locations have been provided in each half of the lounge and  $\frac{1}{2}$  in self-tapping screws have been included as closures. If your lounge does retain water, simply screw one of the  $\frac{1}{2}$  in screws into the designated spots (see image). Once you have created a hole in the lounge with the screw, simply take the screw out and hold the lounge in such a way that the water drains out. Once the water has been drained, reinsert the  $\frac{1}{2}$  in screw into the hole that was created as a plug. Be careful not to overtighten the screw and cause damage to the lounge.

### Comment vider la chaise longue Sonoma Chaise Lounge™ :

Bien que votre chaise longue ait été fabriquée à partir de matériaux de la plus grande qualité et selon les meilleures techniques disponibles, il est possible qu'un peu d'eau y pénètre au fil du temps. Des emplacements pour vider l'eau sont prévus sur chaque moitié de la chaise longue et des vis autotaraudeuses de 1,27 cm sont fournies pour refermer les trous. Si votre chaise longue retient l'eau, il vous suffit de visser l'une des vis de 1,27 cm dans l'un des emplacements prévus à cet effet (voir l'image). Une fois que vous avez utilisé la vis pour faire un trou dans la chaise longue, retirez simplement la vis et tenez la chaise longue de manière à ce que l'eau s'écoule. Une fois que toute l'eau a été vidée, réinsérez la vis de 1,27 cm dans le trou que vous avez créé afin de le boucher. Attention à ne pas trop serrer la vis pour éviter d'endommager la chaise longue.



$\frac{1}{2}$  in screws (for drain)  
Vis de 1,27 cm (pour vider l'eau)



P/N 712320